

吉祥寺 HONDA レジェンド 駐車場マニュアル

・場所

〒180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目13

タイムズ吉祥寺南町3丁目第2

https://maps.app.goo.gl/D96SoZkia6LAsp6P9?g_st=com.google.maps.preview.copy

JR、京王井の頭線 吉祥寺駅徒歩12分

HONDA レジェンド

AT 5人乗り

ナビ、Bluetooth、ETC、鍵アプリ非対応

タイムズの駐車場が二つ並んでますが、奥側の第2駐車場です。

駐車場内はフリーの区画です。

ただし、タイムズのシェアカーの位置は停められません。



ナンバー「練馬302 に1383」

運転席のバイザーに定期券が入っているので入出庫の際はこちらを使ってください。



・鍵の取り出し方

キーボックスが右側タイヤについております。暗証番号は公式ラインで確認をお願いします。乗る際は必ずチェーンとキーボックスを車に積み、チェーンを外す際は内部のレバーから外してください。お返しの際は同じように戻し、必ずカバーはつけてください。

※必ず車体下に入るよう戻してください。



・エンジンのかけ方

ハンドル左下のボタンをブレーキ踏みながら押すとエンジンが始動できます。



・サイドブレーキ

センターのパネルのボタンを引くとサイドブレーキがかかり、押すと解除できます。



・ドライブの入れ方

センターのパネルの「D」 ボタンを押すとドライブに入ります。



・パーキングの入れ方

センターパネルの「P」 ボタンを押すとパーキングに入られます。



・バックの入れ方

センターパネルの「R」を矢印の方向に押すとバックできます。



・サイドミラー

運転席ドアのボタンから操作できます。



・ドアロック
運転席ドアのパネルより操作できます。



・ETC
ハンドル右下のカバーを開くとETC車載器があります。



・給油口

車のロックが解除された状態だとフタを押すと開きます。

給油口は開けるとキャップレスになってるので、そのまま給油できます。

燃料は**ハイオク**です。



・注意点

予約は通常通りアプリからお願いします。

私物やゴミを残したり、シートを倒した場合は現状復帰をお願いします。

ぶつけてしまった場合、事故してしまった場合は必ずご報告をお願いします。