

MINI クーパー 駐車場マニュアル

・場所

[東京都板橋区赤塚1-25-14](#)

MINI クーパー

4人乗り

ETC

鍵アプリ非対応

こちらの駐車場の向かって左側が駐車してあります。



戻す際も同じ場所です。駐車位置を間違えた場合はペナルティで10,000円いただきます。他の駐車場利用者に多大な迷惑をかけるので駐車区画は必ず守ってください

鍵の受け取り方



キーボックスが右後ろタイヤにくくりつけてあるので、そちらから取り出してください。予約したら公式LINEより鍵の暗証番号を確認してください。チェーンとキーボックスそれぞれの暗証番号を伝えます。

車の鍵は鍵アプリが導入できるまでの間はキーボックスにて運用します。鍵の番号は予約時に公式LINEより確認をお願いします。※直前の予約や深夜の予約ですとすぐに確認できない場合がございますのでご注意ください。

MINI クーパーの使い方



エンジンスタートはハンドル右脇に鍵を挿入してスタートボタンを押してください。
エンジンストップはボタンを押して、鍵を引き抜いてください。

ETC



運転席 左下にETC車載器があります。

その他ボタン類



車のロック、ライト、窓の開け閉めは中央下部のボタンを操作してください

給油口の開き方

給油口を開くのにレバーはありません。車の鍵が開いていれば給油口は開きます。

・注意点

燃料はハイオクです。返す前に必ず満タンにして返却お願いします。

車内の備品の破損、取り外しは禁止です。