

Audi A4 アバント 駐車場のマニュアル

・場所

東京都文京区大塚2丁目8-7
護国寺駅から徒歩5分

AUDI A4アバント

5人乗り

TV Bluetooth

鍵アプリ非対応

平置きの駐車場向かって左側に停めてあります。マンションの一階の駐車場です。



出し入れの際は柱があるので気をつけてください。

車を返す際は同じ場所に戻してください。道路から周囲や歩行者に気をつけてバックでお入れください！

鍵を返したらアプリの返却ボタンを押してください。

鍵の取り出し方

車の右後ろにキーボックスがついておりますので、そちらから取り出しお願いします。
キーボックスの番号は公式LINEでご確認をお願いします。
戻す際も同じように戻してください。

※夜間の場合是对应できない場合がございますのでお早めに確認をお願いします。

エンジン始動方法



ハンドル左側にキーを差し込んで押すとエンジン始動ができます。エンジン切る際も再度押すと抜けます。

サイドブレーキの掛け方



こちらを引くとサイドブレーキが掛かります。押すと解除できます。

Bluetoothの繋げ方



こちらの機器のボタンを長押しすると接続できます。エンジンかけるたびにこちらの作業は必要になります。ペアリングはBluetooth機器「B5」という機器を繋いでください。



オーディオとの接続は「MEDIA」のボタンを何度か押すと「Interface」に変わるので繋がったら携帯電話から再生すれば音楽が聞けます。

ミラー格納



ミラーの収納はドアのつまみを回すとできます。鍵を閉める時に自動で閉まるので駐車時は操作の必要はありません。

ドアロック解除



運転席ドアノブにありますので必要な際はこちらのボタンで解除をお願いします！

給油口

ドアロックが開いてる状態であれば開きます。
燃料はハイオクです。返す前に必ず満タンにして返却をお願いします。

・注意点

車内の備品の破損、取り外しは禁止です。