

フォルクスワーゲン ザ・ビートル 駐車場マニュアル

・ 場所

〒108-0075

東京都港区港南1丁目8-40 A-PLACE品川

<https://goo.gl/maps/PeDCB55ADTRbUu4J9>

品川駅港南口より徒歩4分

・ 駐車場までの経路案内動画

<https://vt.tiktok.com/ZSMr8djxV/>

フォルクスワーゲン ザ・ビートル カブリオレ

4人乗り AT

Bluetooth・ナビ・ETC・オープン・鍵アプリ非対応

・ 鍵のピックアップ方法

①正面入り口脇にポストがあります。



②キーボックスはこちらの下にあります。
暗証番号を入れて機械式駐車場のキーと、ビートルの鍵を取り出してください。
暗証番号は公式LINEでその都度お伝えします。
鍵を取り出したらキーボックスは同じ位置に戻してください。
ワイヤーロックがはみ出していることのないようお願いします。




・ 出庫方法解説動画

<https://vt.tiktok.com/ZSMA91275/>

平日9時から20時までは正面のシャッターが開いてますが、夜間と土日はシャッターが閉まっているので鍵を使っていただきます。


赤丸の部分がシャッターの鍵で、小さい方の鍵で開けていただきます。



入り口から入ると機械式の操作板があるのでそこに長い方の鍵を挿します。
鍵を挿したら「入」まで回します。




安全確認ボタン→呼出番号「NO.8」を押します。
スタートボタンを押すとゲートがあき、車が出せるようになります。
※ゲートが開いている間に入ってしまうと安全装置が働いてしまい止まってしまいますので
ご注意ください。



ゲートが開くと車が出せるようになります。

機械式の関係上、狭い構造になってますので気をつけて車を出してください。

※ビートルの機能上、コーナーセンサーが反応しますが気をつけてお出しただければ問題ありません。



車を出し終わったら鍵を「ゲート閉」まで回し、安全確認ボタンを押して、スタートボタンを押してください。

完全にしまったら、**鍵を抜いて出庫をしてください。**

ゲートは夜間、休日は閉まっているので鍵を開けて出庫してください。

その際シャッターの**鍵を挿しっぱなしで忘れないよう**お願いします。

鍵を戻すまで車に積んで置いてください。

鍵をなくした場合は**ペナルティとして10万円**いただきますのでご注意ください。

鍵をなくすと鍵の交換費用がかかります。

・フォルクスワーゲン ザ・ビートル使い方案内動画

<https://vt.tiktok.com/ZSMr81DmQ/>

車の操作方法



ハンドル脇に鍵がさせますので ミラーの収納、ロック開閉はドアレバー脇です。
回してエンジンを始動してください。



ETCはグローブボックスの中にあります！



ライトはハンドル右のつまみですが常時オートにしておいてください。



ルーフオープンはルームミラー付近のレバーで開閉できます。
*走行中の開閉はNGです。壊れる原因になります。



後部座席に乗車する場合はシートの上部のレバーで倒れます。



給油口は鍵が空いて入れれば押すだけであきます。右側です。


Bluetoothオーディオ繋げ方



ナビのフルメニューより、設定→Bluetoothを選び進む



機器登録を押し、その次に登録済みの機器を消します。



削除したら、接続を行います。 |

・ 注意点

燃料はハイオクです。油種を間違えないようお願いします。
返す前に必ず満タンにして返却お願いします。

洗車は洗車機には入れないでください。幌が痛みます。

走行中の幌のオープン、クローズは故障の原因となるため禁止します。

車内の備品の破損、取り外しは禁止です。

直前の予約ですとキーボックスの番号がわからなくなるので注意お願いします。
特に夜間の場合はすぐに対応できない可能性がございますのであらかじめご了承ください。