

新宿御苑 TOYOTA プリウス 駐車場マニュアル

※鍵アプリ非搭載車です。

・場所

160-0022

東京都新宿区新宿1丁目16-10 カテリーナ・ネオ・ハイツ

<https://maps.app.goo.gl/VLpryHfj7CFU7gV6A>

新宿御苑前駅から徒歩6分

入出庫可能時間 7:00~23:00

●契約区画：10

5人乗り ETC 鍵アプリ非対応



操作盤

こちらを開けると操作盤があります。



操作盤の使い方

駐車場操作説明書【カテリーナ・ネオハイツ】



《利用方法》

- 1 

駐車場扉前まで前進で進んでターンテーブル内で停車してください
- 2 

必ずドアミラーやアンテナを格納してください
格納し忘れると破損の恐れがあります
- 3 

黄色い線の内側にタイヤが収まっていることを確認してターンテーブルを回転させてください
周囲の安全を確認しながら操作してください
- 4 

ターンテーブル操作ボタン

操作盤を開けターンテーブルボタンを操作して車両を入庫角度まで回転させてください
『右』または『左』回転ボタンを押している間だけ回転し離すと停止します
- 5 

運転ロック解除ボタン

ドアが閉まっていることと運転ロック解除ボタンが消灯していることを確認してください
- 6 

登録ボタン

テンキー

テンキーに暗証番号4ケタを入力して登録ボタンを押してください
- 7 

ハレットが呼出されドアが開いたらゆっくり進んで緑色の停止ランプが点灯したら停車してください
キアはPかバックに入れキイブレーキを引いて下さい
- 8 

運転ロック解除ボタン

場内の安全を確認して運転ロック解除ボタンを押してください
- 9 

ドア閉ボタン

ドア閉ボタンを押したら操作完了です
※出庫時のドア閉め忘れにご注意ください。誤って次の方がそのまま入庫してしまうと破損が入ります。



※左の写真は別の駐車場のものです。

『川越 300 な 31-13』です。区画は「10」です。戻す際も間違えないようお願いします。
予約の取り方、鍵アプリの使い方をご確認ください。ライト付けながらだと入庫しづらいので、消して入庫してください。

鍵の取り出し方

キーボックスは、後部のバンパー下のフックに配置しております。



車の操作方法



エンジンはこちらのボタンを押してください。スマートキーでドライブです。パーキングはその上のPボタンを刺さなくて始動できます。シフトは右でニュートラル、右上でバック、右下でドライブです。パーキングはその上のPボタンを押してください。



ETCは肘掛けの中にあります。

サイドブレーキはフットです。解除もかけるのもフットです。

※指定の区画以外に駐車した場合はペナルティ15,000円と乗車制限をします。

・燃料

レギュラー満タンでの返却をお願いします。給油口は運転席右下にレバーがあります。
給油口は左側です。
給油間違いないようお願いします。

・注意点

入出庫可能時間 7:00~23:00

予約は通常通りアプリからお願いします。

直前の予約ですとキーボックスの番号がわからなくなるので注意をお願いします。直前の予約（特に夜間）の場合は対応できない場合がございますのであらかじめご了承ください。

戻す際は、キーボックスの数字を合わせる面が見えるようにつけてください。