

アレア品川 レクサスNX 駐車場マニュアル

・場所

〒108-0075

東京都港区港南1丁目9番36号 品川駅 港南口から徒歩5分

<https://goo.gl/maps/QgFKcp6GraLUZuH36>

入出庫可能時間 **7時～24時迄**


5人乗り、AT、ナビ、ETC、Bluetooth

・駐車場の行き方


港南口（2階）を出て左に曲がると直ぐのビルがアレア品川になります。



エスカレーター脇を通り過ぎ突当たりのエレベーターへ



地下2階に降りトイレを通り過ぎ階段室4でB3に降りた**98番**になります



ナンバー「品川303 そ7702」※**区間98**

車の出庫は狭いので十分前を出してからハンドルを切るようにお願いします！


鍵は運転席右後ろ側にキーボックスがあります。
番号は事前に公式LINEで確認してください。



出庫の際はこちらのカードをゲートに入れます。
帰りも同じくカードを入れて入庫してください。



駐車場出入りの際は一步通行が多いので十分注意してください！



・エンジンのかけ方

ハンドル左のスタートボタンを押してエンジンスタートです。



・サイドブレーキ

サイドブレーキはこちらです。引くとかかり、押すと解除できます。



・サイドミラーの操作
運転席のドアのパネルより格納、調整できます。




・パワーバックドア
バックドアの開閉はドアノブを引くと自動で上がります。
ドアを閉める際はこちらのボタンを押すと閉められます。




・ Bluetooth 接続方法


ナビの操作はこのパッドで指で操作します。
メニューからBluetoothを選びます。




接続→追加を押します。



この表示が出た場合はどれか消していただいて構いません。



携帯からBluetoothでLEXUSを選んで接続して完了です。



・ ETC

グローブボックスの中にあります。



・ 給油口

左側にあります。ハイオク満タンでお願いします。



・ 注意事項

入出庫可能時間は、7時～24時迄です。

鍵の暗証番号は直前予約や夜間予約の場合、キーボックスの番号がすぐ伝えられない場合がございます。

私物、ゴミは車内に残さず、各自お持ち帰りください。

車についてる装備は勝手に外さないでください。