

五反田 BMW 218i 駐車場マニュアル

・場所



〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目5-4
アイパーキング 五反田駅前 五反田駅から徒歩3分
<https://g.co/kgs/rNBmzQV>

5人乗り、AT、ナビ、TV、Bluetooth、ETC、スマホホルダー、鍵アプリ対応
ナンバー「品川31A ひ8888」

入出庫時は図の通りの経路で、一方通行と狭い道が多い為大通りに出ることをおすすめします。
駐車場は24時間、管理人がいます。「**8888のBMW**」と伝えて、車を出庫してください。
また戻す際は、常駐しているスタッフに「**月極です**」と伝えて戻すようお願いいたします。

事故防止のため、ターンテーブルから収納パレットに移動時、Sportsモードなどから、ecoモードに切り替えて、パレット前方の鏡で前輪とパレット枠の位置を確認しながら、ゆっくり前進すればスムーズにで入庫できます。

駐車場は狭いので充分気をつけて出庫してください。



・ 鍵

車の鍵は鍵アプリで開錠をお願いします。

鍵アプリの使い方は、利用者マニュアルをご参照ください。

鍵の解除は2度操作しないと、ロックとロック解除されません。

・ エンジンのかけ方

車の鍵が開いていればエンジンをかけられます。

ハンドル左のスタートボタンをブレーキを踏みながら押してください。



・ サイドブレーキ

シフト脇の「P」マークを引くとかかり、押すと解除できます。



・ ETC

ルームミラーの右脇に挿入口があります。



・ ライト操作

ハンドル右のつまみで操作できます。

基本はオートになってますのでそのままにしてください。



・サイドミラー操作
運転席ドアのボタンで操作をお願いします。



・ロック解除
運転席ドアのこちらのボタンで操作をお願いします。



・ナビの操作

こちらのダイヤルを使ってナビを操作してください。




・Bluetooth オーディオ接続

①ナビからメニューを操作し、マルチメディアを選びます。



②外部機器を選択



③接続を選択




④機器の追加をします。

この際、登録機器が上限の場合は登録されている機器は消して構いません。



⑤機器を選択し、スマホからBMWのBluetoothに接続してください。



・給油口

右側に給油口があります。車の鍵が開いている場合は押すと開けられます。
燃料は**ハイオク**です。



・スマホホルダー

①スマートフォンをセットしてから、○の部分を押すとロックがかかります。

②矢印の箇所を同時に押すとサイズアップが可能です。

※落下や破損の恐れがある為、アームの角度調整はしないでください。

破損した際は弁償となります。



・注意点

予約は通常通りアプリからお願いします。

私物やゴミを残したり、シートを倒した場合は現状復帰をお願いします。

ぶつけてしまった場合、事故してしまった場合は必ずご報告をお願いします。