五反田　BMW 218i　駐車場マニュアル

・場所
〒141-0031 東京都品川区西五反田２丁目５−４　アイパーキング 五反田駅前
https://g.co/kgs/rNBmzQV　五反田駅から徒歩3分

・駐車場までの経路案内動画
https://vt.tiktok.com/ZSMA9r2TX/

BMW 218i
5人乗り、AT
ナビ、TV、Bluetooth、ETC、スマホホルダー、鍵アプリ非対応

・出庫方法解説動画
https://vt.tiktok.com/ZSMA9adM9/

入出庫時は図の通りの経路で、一方通行と狭い道が多い為大通りに出ることをおすすめします。
駐車場は24時間、管理人がいます。「**8888のBMW**」と伝えて、車を出庫してください。
また戻す際は、常駐しているスタッフに「**月極です**」と伝えて戻すようお願いいたします。

事故防止のため、ターンテーブルから収納パレットに移動時、Sportsモードなどから、ecoモードに切り替えて、パレット前方の鏡で前輪とパレット枠の位置を確認しながら、ゆっくり前進すればスムーズにで入庫できます。駐車場は狭いので充分気をつけて出庫してください。

ナンバー「品川31A ひ8888」



・鍵
鍵のピックアップ方法は公式LINEからお伝えします。

・BMW 218i使い方案内動画
https://vt.tiktok.com/ZSMA9YGju/

・エンジンのかけ方
車の鍵が開いていればエンジンをかけられます。
ハンドル左のスタートボタンをブレーキを踏みながら押してください。

・サイドブレーキ
シフト脇の「P」マークを引くとかかり、押すと解除できます。

・ETC
ルームミラーの右脇に挿入口があります。

・ライト操作
ハンドル右のつまみで操作できます。
基本はオートになってますのでそのままにしてください。

・サイドミラー操作
運転席ドアのボタンで操作お願いします。



・ロック解除
運転席ドアのこちらのボタンで操作お願いします。

・ナビの操作
こちらのダイヤルを使ってナビを操作してください。

・Bluetooth オーディオ接続
①ナビからメニューを操作し、マルチメディアを選びます。

②外部機器を選択



③接続を選択



④機器の追加をします。
この際、登録機器が上限の場合は登録されている機器は消して構いません。

⑤機器を選択し、スマホからBMWのBluetoothに接続してください。



・給油口
右側に給油口があります。車の鍵が開いている場合は押すと開けられます。
燃料は**ハイオク**です。

・スマホホルダー
①スマートフォンをセットしてから、◯の部分を押すとロックがかかります。
②矢印の箇所を同時に押すとサイズアップが可能です。
※落下や破損の恐れがある為、アームの角度調整はしないでください。
破損した際は弁償となります。

・注意点
予約は通常通りアプリからお願いします。
私物やゴミを残したり、シートを倒した場合は現状復帰お願いします。
ぶつけてしまった場合、事故してしまった場合は必ずご報告お願いします。