

MINIクーパーS 駐車場マニュアル

・場所

山梨県甲府市北口3-4-21 パーキング磯部 11番区画

<https://maps.app.goo.gl/t8w9Trdnm2L6vh4WA>

甲府駅から徒歩10分

MINIクーパーS

4人乗り・AT

ナビ・スマホ接続・ETC・鍵アプリ非対応

駐車位置は**11番**区画です。返却時も同じ場所に戻してください。



ナンバー「群馬503 は55」

・鍵のピックアップ方法

右後ろのタイヤにキーボックスがついているので、外して鍵を取り出してください。

パスワードは公式LINEでお問い合わせください。

操作方法是、パスワードを押して最後にチェックボタンを押すと開きます。

車に乗る際は必ずチェーンとキーボックスを車に入れてから、出庫してください。



- ・エンジン始動方法

スタートボタンをブレーキ踏みながら押すとエンジンが始動できます。



- ・窓の開閉

センター下部にパワーウィンドウのボタンがあります。



- ・ライトの付け方
ハンドル左のウィンカーのレバーを回すとつきます。



- ・ワイパー操作
ハンドル左側のレバーを回すと作動します。



・ ETC

センター側の足元に車載器があります。



・ ハザード操作

ダッシュボードのセンターにボタンがあります。



- ・ サイドミラー操作
運転席ドアに操作のつまみがあります。



- ・ エアコン操作
ナビ下にエアコン操作できるパネルがあります。



・ロック開閉

センター下部の中央にボタンがあります。



・後ろ座席の乗り降り



運転席、助手席にレバーがあり、引くと背もたれが倒れます。



・スマホ接続

ナビからiPod選び、コードを繋ぎます。

※iPhoneの場合はアダプターが必要な場合があります。



・給油口

車のロックが開いていれば、給油口は開きます。燃料は**ハイオク**です。



・ 注意点

予約は通常通りアプリからお願いします。

直前の予約ですとキーボックスの番号がわからなくなるので注意お願いします。

直前の予約(特に夜間)の場合は対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

私物やゴミを残したり、シートを倒した場合は現状復帰お願いします。

ぶつけてしまった場合、事故してしまった場合は必ずご報告お願いします。