

越谷市蒲生 MINIクーパーS 駐車場マニュアル

・場所

越谷市蒲生 マンスリー越谷大間野町2丁目

埼玉県越谷市大間野町2丁目1

区画5番

<https://maps.app.goo.gl/gDxDY11bQxyTdtLg6>

東武伊勢崎線 蒲生駅西口から徒歩5分

MINIクーパーS


4人乗り・AT


ナビ・スマホ接続・ETC・鍵アプリ非対応

こちらの駐車場**NO.5**に車を停めております。戻す際も同じ場所です。

駐車位置を間違えた場合は**ペナルティで10,000円**いただきます。

他の駐車場利用者に多大な迷惑をかけるので駐車区画は必ず守ってください





ナンバー「群馬503 は55」

鍵の取り出し方



右後ろのタイヤにキーボックスがついているのでそちらを外して鍵を取り出してください。
パスワードは公式LINEで聞いてください。
操作方法はパスワードを押して最後にチェックボタンを押すと開きます。
必ず車に乗る際はキーボックスを車に入れてから出庫してください。



鍵が修理中の為、キーを取り出したら鍵を差し込んで開け閉めしてください。
※キーレスが効かないため

・エンジン始動方法

スタートボタンをブレーキ踏みながら押すとエンジンが始動できます。



・窓の開閉

センター下部にパワーウィンドウのボタンがあります。



・ライトの付け方

ハンドル左のウィンカーのレバーを回すとつきます。



- ・ワイパー操作
ハンドル左側のレバーを回すと作動します。



- ・ETC
センター側の足元に車載器があります。



- ・ハザード操作
ダッシュボードのセンターにボタンがあります。



- ・サイドミラー操作
運転席ドアに操作のつまみがあります。



- ・エアコン操作
ナビ下にエアコン操作できるパネルがあります。





- ・ロック開閉
センター下部の中央にボタンがあります。



・ 後ろ座席の乗り降り
運転席、助手席にレバーがあり、引くと背もたれが倒れます。



・ スマホ接続
ナビからiPod選び、コードを繋ぎます。
※iPhoneの場合はアダプターが必要な場合があります。



・給油口

車のロックが開いていれば、給油口は開きます。燃料は**ハイオク**です。



・注意点

予約は通常通りアプリからお願いします。

直前の予約ですとキーボックスの番号がわからなくなるので注意をお願いします。

直前の予約（特に夜間）の場合は対応できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

私物やゴミを残したり、シートを倒した場合は現状復帰をお願いします。

ぶつけてしまった場合、事故してしまった場合は必ずご報告をお願いします。