

新宿エリア MAZDA RX-8 駐車場マニュアル
こちらの車両は事前予約制（予約承認制）です。
お使いになる2日前までにご予約お願いします。
※それ以外の予約は原則不可

・受け渡し場所
都庁前 or 新宿西口駅前

▼ 都庁前の場合

大江戸線 都庁前駅の都庁前にてお渡しします。
以下の道路上でお渡しします。

https://maps.app.goo.gl/DG39MErdt3P5vAde9?g_st=com.google.maps.preview.copy

▼ 新宿西口駅前の場合

東京モード学園前、コクーンタワー前の道路上でお渡しします。

https://maps.app.goo.gl/tEoQvR5TVtqXfXR28?g_st=com.google.maps.preview.copy

どちらも原則同じ場所で戻していただきます。
対応時間は10:00～23:30。10:00より早い場合は要相談。

MAZDA RX-8

4人乗り AT

ナビ、ETC、鍵アプリ非対応



ナンバー「群馬302 の4923」

・エンジン始動方法

ハンドル右にあるつまみをブレーキ踏みながら回すとエンジンが始動します。



・サイドミラー

運転席ドアのパネルから操作できます。



・ ETC

助手席側の右側足元にETC車載器がございます。



・ ドアの開閉方法

ドアの開閉は写真の通り、観音開きです。
後ろ側ドアは内側にあるレバーで開きます。
前側のドアが開いてないと開きません。
閉める時も先に後ろ側から閉めてください。



・給油口の開け方

運転席シート右下に給油口のレバーがあります。

給油口は左側です。**ハイオク満タン**での返却をお願いします。



・注意点

こちらの車両は事前予約制（予約承認制）です。

お使いになる2日前までにご予約お願いします。

※それ以外の予約は原則不可

私物やゴミを残したり、シートを倒した場合は現状復帰をお願いします。

ぶつけてしまった場合、事故してしまった場合は必ずご報告をお願いします。